

INSTRUCCIONES PARA REMOVEDOR DE BUJÍAS ROTAS EN FORD DE 3 VÁLVULAS



Asegúrese que la porcelana descansa completamente sobre la punta de la bujía.



ENSAMBLAJE DE IMPULSOR



1. Use una pistola térmica o secadora de cabello para calentar la bujía rota antes de enroscar fuertemente el Cuerpo del Impulsor(1).

2. Inserte la punta y enrosque el Tornillo del Impulsor(2) completamente en el Cuerpo del Impulsor, empujando la porcelana hacia el fin de la bujía.

3. Remueva el Ensamblaje del Impulsor usando una llave hexagonal grande en el Cuerpo del Impulsor(1).



4. Coloque la Carcasa del Extractor(3) en la abertura.

5. Deslice el Tornillo del Extractor(4).

6. Gire el Tornillo del Extractor en sentido anti-horario (hilera izquierda) hasta apretar.

7. Ponga el Empaque de Nylon y Tuerca Hexagonal Izquierda en el Tornillo del Extractor(4). Ajuste la Carcasa.

8. Gire la Tuerca en sentido anti-horario para extraer la bujía del agujero.



ASEGÚRESE DE QUE EL ANILLO SEA EXTRAÍDO JUNTO CON LA BUJÍA Y NO SE QUEDE EN EL AGUJERO.

Gire la punta de la bujía en sentido horario para remover del *Tornillo Extractor*.

Este proceso no deja residuos en el motor. Inspeccione el cilindro por rupturas en la porcelana antes de instalar una nueva bujía.



Partes de Repuesto:

58980 Empaque

65610 Carcasa del Extractor

65620 Tornillo del Extractor

65660 Tuerca Hexagonal Izquierda

65670 Ensamblaje del Impulsor de Porcelana