





HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES  
PARA MECANICOS PROFESIONALES

24400

## SEPARADOR DE ALMOHADILLAS DE FRENOS DE DISCO

Para instalar  
almohadillas en la  
mayoría de automóviles  
y camionetas.



### Instrucciones:

1. Desmontar la almohadilla exterior y colocar la herramienta en su lugar.
2. Con la herramienta presionando contra la almohadilla vieja interior, girar la perilla hasta que el pistón haga contacto con el fondo del casco.

**NOTA:** No usar en pistones roscados.