




HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES
PARA MECANICOS PROFESIONALES

41900

EXTRACTOR DE BRAZO PITMAN

El tirador reforzado funciona en la mayoría de los autos y camiones, aún en los trabajos más tercos para tirar brazos Pitman. El cuerpo tirador está forjado a troquel y tratado con calor para mayor fuerza.



INSTRUCCIONES:

Posicionar las quijadas encima del brazo Pitman.

Girar el tornillo con una llave para liberar el brazo Pitman.

Form#: 41900-SP
6/2006